

# TP UP-AH32II 面板式热敏打印机 用户手册

版本:F

#### 声明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能 会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需 要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 目 录

注意事项
安全注意事项
使用注意事项 3
打印机安装
开箱 4
电源连接 4
接口连接 5
纸卷安装 6
打印机使用
打印机面板
按键9
指示灯 9
字符集 10
打印机维护
机头清洗 12
纸屑清理 13
故障排除
参考信息
打印机规格
售后服务联系方式

产品升级方式	16
产品回收方式	16
产品安装图	17
产品保修卡信息	10

### l 注意事项

为有效、安全地使用您的打印机,请遵守以下规定。 使用前

- 请在使用打印机前详细阅读本[用户手册],以掌握正确的使用方法。
- 请将本[用户手册] 放置在方便易取的位置,以便 随时取出参阅和寻找问题解答。

### F 安全上的注意事项

假如漠视下述注意内容,错误使用打印机的话,可能造成打 印机损坏。

#### △ 注 意

- 如果出现卡纸情况,务必先断电,等待 10 秒钟, 让机头冷却下来,才开始除掉塞纸。
- •请勿将本打印机产品放置在潮湿或多尘的环境中。
- 不可重压,不能堆放。

### F 使用上的注意事项

#### 纸卷

- 推荐使用符合本[用户手册]要求的纸卷。
- •请勿选用末端被黏合在纸轴上的纸卷,否则打印机便无 法正确测出纸卷末端,也可能对打印机构造成损害;也不 能选用不带纸轴的纸卷,否则可能打印到纸快完时,因纸

卷重力不够导致卡纸。

### I 打印机安装


#### 开箱

打开包装箱后,请马上检查箱内是否具有装箱清单中所列部件,并且无任何损毁。**如有部件遗漏,请速与当地经销商联系**,以保证您的使用。

### 电源连接

本打印机不提供外部电源适配器,请使用符合要求的外部电源适配器 (DC 7.5V,额定电流 3A),并将电源适配器连接线连接到图 1-1 所示的打印机电源接口。

电源插座规格如下所示:



管脚	信号
1	GND
2	GND
3	DC 7.5V




图 1-1 打印机电源连接

### 接口连接

使用整机随带的串行接口电缆,按图 1-2 所示连接到打印机的串行接口。

串口电缆插座如下所示:



串口管脚定义如下:

管脚	信号	方向	备注
1	GND		
2	RTS	OUT	
3	RX	IN	_
4	TX	OUT	



图 1-2 打印机串行接口连接

### 纸卷安装

按照下图所示的步骤将符合要求的纸卷正确的装入打印机纸仓, 然后合上上盖, 并扣合到位。



图 1-3 打开上盖



图 1-4 装上纸卷



图 1-5 合上上盖

# I 打印机使用

### 打印机面板



图 1-6 打印机面板

http://www.grandi.cn 7/20 http://www.grandi.cn 8/20

### 按键

#### Ⅰ 按键走纸

接通打印机电源后,双色灯中绿灯亮,按下走纸按键打印机 走纸。

#### ■ 自給方式

关闭打印机电源,按住按键,接通打印机电源,再松开按键,这时打印机将打印出自检清单。自检测可以检测打印机是否工作正常,如果能够正确地打印出自检清单,则说明除和主机的接口以外,打印机一切正常,否则需要检修。自检测将顺序打印出软件版本号,接口形式及汉字和西文字符等。

### 指示灯

指示灯的状态见下表:

状态 指示灯	亮	灭	闪
绿灯(电源灯)	开机	关机	_
红灯 (状态灯)	_	_	报错

状态灯闪烁频率和打印机错误类型的关系如下表。

错误	指示灯闪烁定时	说明
无纸		当发生缺纸错误时, 状态指示灯闪烁 4 次。
温度过高		当发生机头温度过高 错误时,状态指示灯 闪烁 8 次。

### 字符集

打印机支持的字符集因打印机型号不同而不同,国内版本的机型支持的字符集包括:西文前 128 字符:美国国际字符集;西文后 128 字符:PC437[美国,欧洲标准];中文 GB18030-2000 字符全集。国际版本的机型支持的字符集包括多国字符集和中文 GB2312-80 字符全集,其中多国字符集前 128 字符支持字符:

页号	字符集	
0	美国	
1	法国	
2	德国	
3	英国	
4	丹麦	
5	瑞典	
6	意大利	
7	西班牙I	
8	日本	
9	挪威	
10	丹麦	
11	西班牙Ⅱ	
12	拉丁美洲	
13	韩国	

#### 多国字符集后 128 字符支持字符:

页号	字符代码表中的页	
0	PC437[美国,欧洲标准]	
1	片假名	
2	PC850[多语言]	
3	PC860[葡萄牙语]	
4	PC863[加拿大一法语]	
5	PC865[北欧]	

16	WPC1252	
17	PC866[斯拉夫语 2]	
18	PC852[拉丁语 2]	
19	PC858[欧洲]	
255	Space page	

### ■ 打印机维护

### 机头清洗

- 1、确保在清洗打印头之前电源已被关掉,并且电源电缆和通讯电缆均已拔下。
- 2、打开打印机上盖,将打印纸取出。待机头冷却后,用干净的棉签蘸少许酒精,轻轻涂抹图1-7所示头片加热元件表面的脏物。
- 3、清洗好头片,待头片上的酒精完全干燥之后,上纸,关闭打印 机上盖,通电,做自检测试,以观察清洗后的效果。




图 1-7 机头清洗

### 纸屑清理

- 1、确保在清理机头附近的纸屑之前电源已关掉,并且电源 电缆和通讯电缆均已拔下。
- 2、先使用软毛刷子,轻轻的刷掉积累在出纸口附近的纸屑,再打开打印机上盖,将打印纸取出。
- 3、使用球型气囊吹尽掉到齿轮组中的纸屑,以及用软毛刷清理头片附近的纸屑。清理完毕后,关闭打印机上盖,继续工作。



建议每月进行两次纸屑清理, 如果使用非指定纸卷

http://www.grandi.cn 13/20

或日打印比较频繁可根据实际情况增加清理次数。

### Ⅰ 日常故障排除

### 卡纸故障

关掉打印机电源,打开上盖,待机头冷却后小心的取出 卡纸,然后正确上纸,盖好上盖。选用符合规定宽度的打印 纸和表面光滑的高质量热敏纸不容易出现卡纸现象。

### 字迹打印不清晰

首先检查打印头是否需要清洗。再检查打印纸张是否 是符合规格的热敏纸。

#### 自检正常但不能打印

确认打印机和计算机之间的连接电缆是否连接可靠,同时确认连线是否满足打印机和计算机的连接规格要求。

### 进纸不正常,忽快忽慢

先检查机头胶辊上是否粘有异物,再检查机头胶辊的 传动齿轮是否损坏。



如果不能自行排除故障,请与当地售后服务中心或维修中心联系。

http://www.grandi.cn

14/20

### 打印机规格

打印方式		直接热敏式打印	
打印字型	字型	西文: 12×24 汉字: 24×24	
推荐纸张型号		TF50KS-E、AF50KS-E、F5041C	
	打印纸宽	$57.5\pm0.5$ mm	
纸张	纸卷外径	Ø30mm (最大)	
	纸卷内径	Ø13mm(最小)	
	打印纸厚	60~70um,50~60 克/米 <sup>2</sup>	
速度	打印	约 50mm/s	
<b>基</b> 汉	走纸	约 50mm/s	
接口		串行接口(RS-232C)	
电源		DC 7.5V,额定电流 3A	
可 <b>靠性</b> (MCBF)	打印西文,每次打印 50 行,间歇重复打印。 每点行同时打印数据不超过 64 点,每字符行同一点纵向重复打印不多于11 次。 使用指定热敏纸	8×10 <sup>6</sup> 行	
温度工作		0°C~50°C	
	<u></u> 贮存	-20°C~60°C	
湿度	操作	20%~80%(无结露)	
<u> </u>		5%~95%(不包括打印纸)	
	(宽×深×高)	78×83×39mm	
质量		约 85 克	

### 售后服务联系方式

http://www.grandi.cn

15/20

- 1) 北京维修中心电话: 010-87951968
- 2) 上海维修中心电话: 021-54656668
- 3) 深圳维修中心电话: 0755-26821552

### 产品升级方式

当客户使用本产品需要驱动程序、说明书、常见问题解答、软件升级时,请登陆公司网站查询相关信息,如网站不能解决,请电话联系我们的销售公司。


### 产品回收方式

当本产品使用寿命到或产品废弃时,请联系公司 的售后服务人员,进行合理回收。

Ver F: 2010.01

16/20

# 产品安装图



### 产品保修卡信息



### 北京公达数码科技有限公司 蛇口广华电子技术有限公司 产品保修卡

#### 欢迎您进入 TP 打印机世界

#### 一、产品保修条例:

- 1. 本保修卡为产品保修凭证,每台机器仅此一份,请使用者妥善保管,如 有遗失,恕不补发。
- 2. 当打印机在正常使用条件下出现故障时,凭此卡,可在指定地点享受免费保修服务。
- 3. 打印机保修期自开具购货发票之日起算,时间为一年(打印头除外)。
- 4. 在保修内,属下列情况之一者不实行保修,但可实行收费修理:
- 1) 用户使用、维修、保管、运输不当造成损坏的;
- 2) 无保修凭证的;
- 3) 保修凭证与产品型号、机号不符合或者涂改的;
- 4) 由于不可抗拒的灾害损坏的;
- 5) 由于对产品的改造不当发生损坏的;
- 6) 耗材部分不在保修之列。

#### 二、产品使用须知:

- 1. 使用前,请首先仔细阅读产品用户手册,并按说明书进行正常操作;
- 2. 产品应在技术标准规定的条件下使用、存储、运输;
- 3. 请使用质量优良的打印纸,否则影响打印质量与机头使用寿命;
- 4. 请注意经常检查清理打印机出纸口,避免纸屑堵塞;
- 5. 打印机若发生故障时,请不要自行拆卸,应检查使用条件,如确认时产品发生故障,请及时与保修单位直接联系。

#### 三、产品保修单位:

北京公达数码科技有限公司北京销售分公司

地址: 北京市朝阳区东四环中路 195 号华腾新天地大厦 12H01/02/03/05 室

电话: 010-87951968 邮编: 100124 蛇口广华电子技术有限公司售后服务中心 地址: 深圳市南山区沿山路胜发大厦 B 栋三楼

电话: 0755-26821552 邮编: 518067

产品维修记录			
型号:			
机器号:			
时间	维修内容	维修人	